ICY BOX IB-SP001-BT
User's Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2013 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved.

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have. All the information contained in this manual was correct at the time of publication. However, as our engineers are always updating and improving the product, your device may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this manual.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Raidsonic is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ICY BOX®
HIGH QUALITY SPEAKER

Package Content









1. IB-SP001-BT
2. AUX cable
3. USB cable
4. Manual (EN / DE / FR)

Product view



LED

On/Off Switch

Play/Pause

Volume up/Next Song

Volume down/Prev Song

Mode:

Bluetooth

SD Card

AUX



Connections:

AUX Input

Mini USB

SD Card Slot

Charging the Battery

Note: Before first use, the battery must be fully charged (2 to 3 hours).

1. Insert the USB cable into the USB slot from the speaker and connect with your PC or other USB charge port.

2. Red LED will be illuminated when charging while LED will be off once fully charged.

Mode: Bluetooth & NFC connection

Note: When pairing, be sure to place both Bluetooth devices within 1 m of each other, for NFC distance must be less than 10 mm (from the logo on top).

1. Turn the speaker power "ON", blue light indicators appear in fast flashing for 20 seconds. Then you will hear a sound and it indicates "in pairing mode".

2. Perform the pairing procedure on the Bluetooth device to detect the system and select IB-SP001-BT shown in the display of the Bluetooth device.

3. Start the Bluetooth connection from the Bluetooth device. The system memorises the device as the last connected device.

Note: First Bluetooth connection via NFC will take around 20 seconds.

Mode: SD card

Listen to MP3 files from a MicroSD-card inserted to the MicroSD-card slot of the IB-SP001-BT.

Mode: AUX

Listen to the sound from a third party device connected to the AUDIO IN jack. Connect the delivered AUX cable to a computer or any other audio device with an AUDIO OUT jack.

Note: To switch between the MicroSD-card, AUX or Bluetooth connection, press the Mode button repeatedly.

Function Mode:

Initial set-up and pairing	Switch ON/OFF button "ON"
Power on	Switch ON/OFF button "ON"
Power off	Switch ON/OFF button "OFF"
Increase volume	Press and hold ⊕ for >2 seconds
Decrease volume	Press and hold ⊖ for >2 seconds
Play next song	Press ⊕ one time
play previous song	Press ⊖ one time
Play/pause	Press ⏯

Switch between the Micro SD-card, AUX or Bluetooth connection, by pressing the Play mode button Ⓜ repeatedly.

ICY BOX®
HIGH QUALITY SPEAKER

Verpackungsinhalt









1. IB-SP001-BT
2. AUX Kabel
3. USB Kabel
4. Kurzanleitung (EN / DE / FR)

Produkt Ansicht



LED

An/Aus Schalter

Play/Pause

Lautstärke +/nächster Song

Lautstärke –/vorheriger Song

Verbindungsmodus:

Bluetooth

SD Karte

AUX



Verbindungen:

AUX Buchse

Mini USB

SD Kartenschacht

Laden des Akkus

Hinweis: Vor der ersten Verwendung muss der Akku einmal vollständig aufgeladen werden (ca. 2 - 3 Std).

1. Verbinden Sie das USB Ladekabel mit dem Mini-USB Anschluss des Lautsprechers und den verbleibenden USB Stecker mit dem USB Anschluss eines Computers oder einem entsprechenden USB Aufladegerät.

2. Sobald der Akku voll ist, erlischt die rote LED.

Modus: Bluetooth & NFC Verbindung

Hinweis: Die Geräte sollten während der ersten Bluetooth Verbindung nicht mehr als 1 m Abstand haben. Bei der Verbindung via NFC das Endgerät über das ICY BOX Logo halten – max. 10 mm Abstand.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die blaue LED blickt für etwa 20 Sekunden in schneller Frequenz, danach ertönt ein akustisches Signal – der Verbindungsodus ist aktiv und die LED blinkt langsamer.

2. Führen Sie nun entsprechend Ihres Gerätes die entsprechende Bluetoothverbindung durch.

3. Ihr System merkt sich die verbundene IB-SP001-BT für die nächste Verbindung als zuletzt verwendetes Gerät.

Hinweis: Die erstmalige Bluetooth Verbindung per NFC kann bis zu 20 Sekunden dauern.

Modus: SD Karte

Ermöglicht die Wiedergabe von MP3 Dateien, welche von einer im Kartenschacht des IB-SP001-BT eingesetzten Micro SD-Karte abgerufen werden können.

Modus: AUX

Ermöglicht die Wiedergabe von Audiosignalen von externen Audiogeräten die per beiliegendem Audiokabel mit der IB-SP001-BT verbunden werden können.

Funktionstabelle:

Ersteinrichtung/Paring	ON/OFF Schalter auf "ON" stellen
Einschalten	ON/OFF Schalter auf "ON" stellen
Ausschalten	ON/OFF Schalter auf "OFF" stellen
Lautstärke erhöhen	Für > 2 Sek. ⊕ gedrückt halten
Lautstärke verringern	Für > 2 Sek. ⊖ gedrückt halten
Nächster Titel	Einmal kurz ⊕ drücken
vorheriger Titel	Einmal kurz ⊖ drücken
Titel Play/Pause	Einmal kurz ⏯ drücken

Hinweis: Um zwischen den verschiedenen Modi von Micro SD-Karte, AUX oder Bluetooth umschalten zu können, drücken Sie bitte entsprechend wiederholt die Ⓜ Taste.

ICY BOX®
HIGH QUALITY SPEAKER

Contenu de l'emballage





1. IB-SP001-BT
2. Câble AUX
3. Câble USB
4. Manuel (EN/DE/FR)

Présentation du produit



Voyants

Bouton marche/arrêt

Lecture/Pause

Volume +/morceau suivant

Volume -/morceau précédent

Mode :

Bluetooth

Carte SD

AUX



Connexions :

Entrée auxiliaire

Mini USB

Carte SD

Chargement de la batterie

Important : avant la première utilisation, la batterie doit être complètement chargée (2 à 3 heures).

1. Branchez le câble USB dans le port USB de l'enceinte et connectez-le avec votre PC ou un autre port de charge USB.

2. Le voyant rouge s'allume durant la charge et s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.

Mode : connexion Bluetooth et NFC

Important : lors de la synchronisation, veillez à placer les deux périphériques Bluetooth à moins de 1 m l'un de l'autre. Pour la connexion NFC, la distance doit être inférieure à 10 mm (à partir du logo sur le dessus).

1. Allumez l'enceinte. Les voyants bleus clignotent rapidement durant 20 secondes. Ensuite, vous entendrez un bip qui indique le « mode synchronisation ».

2. Procédez à la synchronisation sur le périphérique Bluetooth pour détecter le système et sélectionnez IB-SP001-BT dans l'affichage des périphériques Bluetooth.

3. Démarrez la connexion Bluetooth sur le périphérique Bluetooth. Le système mémorise le périphérique comme le dernier périphérique connecté.

Important : la première connexion Bluetooth via NFC prendra environ 20 secondes.

Mode : Carte SD

Écoutez des fichiers MP3 à partir d'une carte MicroSD insérée dans le lecteur de cartes MicroSD de l'IB-SP001-BT.

Mode : AUX

Écoutez le son émis par un périphérique tiers connecté à la prise jack AUDIO IN. Branchez le câble AUX fourni à un ordinateur ou à tout autre périphérique audio doté d'une prise AUDIO OUT.

Important : pour basculer entre la carte MicroSD, le son AUX ou la connexion Bluetooth, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode.

Mode de fonction :

Configuration initiale et sync.	Bouton ON/OFF « ON »
Mise sous tension	Bouton ON/OFF « ON »
Mise hors tension	Bouton ON/OFF « OFF »
Augmenter le volume	Tenez appuyer ⊕ >2 seconds
Baisser le volume	Tenez appuyer ⊖ >2 seconds
Lire le morceau suivant	Appuyez une fois sur ⊕
Lire le morceau précédent	Appuyez une fois sur ⊖
Lecture/pause	Appuyez une fois sur ⏯

Basculez entre la carte Micro SD, la source AUX ou la connexion Bluetooth en pressant la touche Lecture Ⓜ plusieurs fois.

ICY BOX®
HIGH QUALITY SPEAKER